



Instrucciones de Impresión

Instrucciones para imprimir Textiles Claros con FOREVER Classic+Universal

Vicuña # 60, Col. R. Zacatenco 07360 México D.F. Tel:+ (55) 5586-6896 /55865727 Mail: asesoria@foreveramerica.com.mx



LISTA DE IMPRESORAS COMPATIBLES CON FOREVER CLASSIC + UNIVERSAL

Vicuña # 60, Col. R. Zacatenco 07360 México D.F. Tel:+ (55) 5586-6896 /55865727 Mail: asesoria@foreveramerica.com.mx

Especificaciones para Copiadora e Impresoras Láser a Color

Especificaciones para Copiadora - Activar Imagen Espejo - Tipo de papel: Observar lista de impresoras - Alimentación de papel: bandeja ó manual

Especificaciones para Impresora - Activar Imagen Espejo, en el diseño - Tipo de papel: Observar lista de Impresoras - Alimentación de papel: bandeja ó manual

Impresión del Motivo

- Colocar la prenda en la base de la plancha (de ser necesario realizar un pre-planchado para retirar humedad). Poner el papel FOREVER Classic+Universal en la playera. (El motivo hacia abajo) Cerrar la plancha, presionar por 5 segundos. No remover la camiseta de la prensa en ningún momento antes de desprender el papel. A continuación tirar de los lados para que el motivo impreso obtenga suavidad. Los siguientes pasos son opcionales: El papel Siliconado ó Antistick nos servirá para darle mayor fijación y brillantez, este se coloca con el silicón hacia la prenda y se prensa por 10 segundos más. El papel Siliconado se retira cuando la prenda este totalmente fría para dar brillo o en caliente para dar protección.

Especificaciones de prensa de Calor

Table with 2 columns: Presas Neumáticas, Presas Manuales. Rows include Presión, Temperatura, Tiempo planchado, Fijación.

Cualquier duda consúltenos.



Instrucciones de Impresión

Instrucciones para imprimir Mouse Pads con FOREVER Classic+Universal

Vicuña # 60, Col. R. Zacatenco 07360 México D.F. Tel:+ (55) 5586-6896 /55865727 Mail: asesoria@foreveramerica.com.mx

Especificaciones para Copiadora e Impresoras Láser a Color

Especificaciones para Copiadora - Activar Imagen Espejo - Tipo de papel: Observar lista de impresoras - Alimentación de papel: bandeja ó manual

Especificaciones para Impresora - Activar Imagen Espejo, en el diseño - Tipo de papel: Observar lista de Impresoras - Alimentación de papel: bandeja ó manual

Impresión del Motivo

- Colocar una hoja de papel siliconado sobre la plancha, con el lado brillante hacia arriba. Colocar el Mouse Pad sobre el papel siliconado, con el textil hacia arriba (lado blanco). Poner el papel FOREVER Classic+Universal sobre el Mouse Pad, con la impresión hacia abajo. (El área de impresión deberá ser más grande que el Mouse Pad) Cerrar la plancha; presionar por 3 segundos. Quitar la base del papel inmediatamente al abrir la plancha.

Especificaciones de prensa de Calor

Table with 2 columns: Presas Neumáticas, Presas Manuales. Rows include Presión, Temperatura, Tiempo de planchado, Fijación.

C = Cassette B = Bandeja Manual FUSOR = Fusor de Aceite FUSOR = Fusor de Calor

Main compatibility table listing brands like BROTHER, CANON, DELL, EPSON, GESTAMP, KONICA MINOLTA, etc., with columns for model and configuration.

CUALQUIER DUDA CONSÚLTENOS Ó VISITE NUESTRA PÁGINA WEB www.foreveramerica.com.mx



LISTA DE IMPRESORAS COMPATIBLES CON FOREVER CLASSIC + UNIVERSAL

Vicuña # 60, Col. R. Zacatenco 07360 México D.F. Tel:+ (55) 5586-6896 /55865727 Mail: asesoria@foreveramerica.com.mx

C = Cassette B = Bandeja Manual FUSOR = Fusor de Aceite FUSOR = Fusor de Calor

Large compatibility table listing brands like KONICA MINOLTA, OKI DATA, REX ROTARY, SAVIN, SEIKO/INFOTECH, SHARP, TALLY, TOSHIBA, XANTE, XEROX, etc., with columns for model and configuration.

CUALQUIER DUDA CONSÚLTENOS Ó VISITE NUESTRA PÁGINA WEB www.foreveramerica.com.mx