



▶▶▶ Instrucciones de Impresión

Instrucciones para imprimir **Textiles Oscuros** con **FOREVER Solvent Dark Metallic**

Vicuña # 60, Col. R. Zacatenco
07360 México D.F.
Tel: 5586-6896

Mail: asesoria@foreveramerica.com.mx

▶▶▶ Instrucciones de Impresión

IMPORTANTE

Para imprimir con plotters tintas Solvente, Ultravioleta, offset y plotters para Flex con tintas Solvente, Solvente light, Eco-Solvent o ultravioleta.

Ajuste de temperatura máximo: 35° C

Dirección de impresión: Unidireccional

Perfiles recomendados para la SP serie Roland VersaCAMM = SP M: PET Mate, High Quality (720 x 1440)

▶▶▶ AJUSTES DE LA PLANCHA DE TRANSFER

TEXTILES	100% Algodón		POLIÉSTER PIGMENTADO		POLIÉSTER PIGMENTADO POR UN SOLO LADO	
	Plancha Automática	Plancha Manual	Plancha Automática	Plancha Manual	Plancha Automática	Plancha Manual
PRESIÓN	5 bar	máximo	5 bar	máximo	5 bar	máximo
TEMPERATURA	180° C	180° C	160° C	160° C	140-150° C	140-150° C
TIEMPO	5 + 30 seg.	5 + 30 seg.	40 seg.	40 seg.	30 seg.	30 seg.

▶▶▶ Proceso de Planchado

- ▶ Imprima la imagen.
- ▶ Recorte los contornos ya sea con navaja o plotter. Depilar las superficies no impresas.
- ▶ Sobre la imagen coloque transfer adhesivo (en caso de ser necesario) y frote con una espátula de plástico tanto tiempo sea necesario hasta que el Solvent Dark Metallic este bien colocado.
- ▶ Retirar la base del Solvent Dark Metallic.
- ▶ Coloque el diseño sobre el textil.
- ▶ Presione durante 3-5 segundos (vea tabla de planchado).
- ▶ Quite la película de transfer enseguida y cubrir la impresión con FOREVER Antistick y retirarlo en frío.
- ▶ Volver a realizar un planchado de 30 seg. (vea tabla de planchado).

Nota 1: en el caso del poliéster debemos esperar a que enfrie la prenda después del primer planchado para poder retirar el transfer adhesivo.

Nota 2: Si su diseño se puede aplicar sobre el textil sin necesidad de transfer adhesivo, es recomendable planchar la prenda de 2 a 3 seg. antes de colocar Solvet Dark. Esto para que no se enrolle el diseño.

▶▶▶ LAVADO

- ▶ **Hasta 60° C (Ciclo de lavado frío)**

▶▶▶ PLANCHADO

- ▶ **Cuando se planche no pase la plancha sobre el transfer, ó coloque un papel soliconado**