

**Instrucciones para material
FOREVER Flex Colores Básicos.**

Ya recortado con el plotter de recorte, se procede a planchar sobre la prenda de la siguiente forma:

- Temperatura de la plancha: 160°C
- Presión de la plancha: Máxima
- Tiempo de impresión: 9 segundos.
- La base transparente se retira en frío.

**Instrucciones para material
FOREVER Flock (textura aterciopelada).**

Ya recortado; se plancha sobre la prenda de la siguiente forma:

- Temperatura de la plancha: 160°C
- Presión de la plancha: Máxima
- Tiempo de impresión: 9 segundos.
- La base transparente se retira en frío.

**Instrucciones para material
FOREVER Holográfico.**

Ya recortado; se plancha sobre la prenda de la siguiente forma:

- Temperatura de la plancha: 150°C
- Presión de la plancha: Máxima
- Tiempo de impresión: 6 segundos.
- La base transparente se retira en frío.

**Instrucciones para material
FOREVER Glitter.**

Ya recortado; se plancha sobre la prenda de la siguiente forma:

- Temperatura de la plancha: 170°C
- Presión de la plancha: Máxima
- Tiempo de impresión: 9 segundos.
- La base transparente se retira en frío.

forever flex


Blanco



Negro



Azul



Navy



Rojo



Naranja



Amarillo



Verde



Gris


 Naranja
Fluorescente

 Verde
Fluorescente

 Amarillo
Fluorescente


Plateado



Dorado 1




Verde



Rojo



Azul



Dorado 2



Rosa Cereza



Azul Cielo



Negro



Multicolor



Cafe



Navy



Blanco



Rosa



Violeta



Violeta Claro



Azul Zafiro



Verde Claro

forever flock


Blanco



Amarillo



Naranja



Rosa



Rojo



Verde



Azul



Navy



Gris



Negro



Carne



Azul Cielo



Plateado



Dorado



Rojo



Rosa



Verde



Azul Cielo



Azul



Navy



Morado



Espectro



Arcoiris




Plateado



Dorado



Rojo



Azul

forever holográfico y metálico


Negro



Transparente