



Instrucciones de Impresión

Instrucciones para imprimir **Textiles Claros** con **FOREVER Classic**

Vicuña # 60, Col. R. Zacatenco
07360 México D.F.

Tel: 5586-6896

Mail: asesoria@foreveramerica.com.mx

Especificaciones para Copiadora e Impresoras Láser a Color

Especificaciones para Copiadora

- Activar Imagen Espejo
- Tipo de papel: Observar lista de impresoras
- Alimentación de papel: bandeja

Especificaciones para Copiadora

- Activar Imagen Espejo, en el diseño
- Tipo de papel: Observar lista de impresoras
- Alimentación de papel: bandeja o manual

Especificaciones de prensa de Calor

	Prensas Neumáticas	Prensas Manuales
Presión	5 bar (70 PSI)	Máxima
Temperatura	200° C (390°F)	200° C (390°F)
Tiempo planchado	10 segundos	10 segundos
Fijación	Se reita la base del papel en caliente	Se reita la base del papel en caliente

Impresión del Motivo

- ▶ Colocar la prenda en la base de la plancha.
- ▶ Poner el papel **FOREVER Classic** en la playera. (El motivo hacia abajo)
- ▶ Cerrar la plancha, prensar de **10 segundos**.
- ▶ No remover la camiseta de la prensa en ningun momento antes de desprender al papel, A continuación tirar de los lados para que el motivo impreso obtenga suavidad.
- ▶ Los Siguietes pasos son opcionales:
El **papel Siliconado** ó Antistck nos servirá para darle mayor fijación y brillantez, este se coloca con el silicón hacia la prenda y se prensa por 10 segundos más. El papel Siliconado se retira cuando la prenda este totalmente fría

▶ Cualquier duda consultenos.



Instrucciones de Impresión

Instrucciones para imprimir **Mouse Pads** con **FOREVER Classic**

Vicuña # 60, Col. R. Zacatenco
07360 México D.F.

Tel: 5586-6896

Mail: asesoria@foreveramerica.com.mx

Especificaciones para Copiadora e Impresoras Láser a Color

Especificaciones para Copiadora

- Activar Imagen Espejo
- Tipo de papel: Observar lista de impresoras
- Alimentación de papel: bandeja

Especificaciones para Copiadora

- Activar Imagen Espejo, en el diseño
- Tipo de papel: Observar lista de impresoras
- Alimentación de papel: bandeja o manual

Especificaciones de prensa de Calor

	Prensas Neumáticas	Prensas Manuales
Presión	3-4 bar (30-50 PSI)	Mediana
Temperatura	200° C (390°F)	200° C (390°F)
Tiempo de planchado	3 segundos	3 segundos
Fijación	Retirar la base en caliente	Retirar la base en caliente

Impresión del Motivo

- ▶ Colocar una hoja de **papel siliconado** sobre la plancha, con el lado brillante hacia arriba.
- ▶ Colocar el **Mouse Pad** sobre el papel siliconado, con el textil hacia arriba.
- ▶ Poner el papel **FOREVER Classic** sobre el Mouse Pad, con la impresión hacia abajo.
- ▶ (El área de impresión deberá ser más grande que el Mouse Pad)
- ▶ Cerrar la plancha; prensar por **3 segundos**.
- ▶ Quitar la base del papel inmediatamente de abra la plancha.

▶ www.foreveramerica.com.mx



Lista de Impresoras compatibles con
FOREVER Classic

Papel pesado

Marca	Modelo	Tipo de Papel	
Canon	CLC 200	Papel pesado	
	CLC 300-350	Papel pesado	
	CLC 550	Papel pesado	
	CLC 700	Papel pesado	
	CLC 800	Papel pesado	
	CLC 900-950	Papel pesado	
	CLC 1000	Papel pesado	
	CLC 1100	Papel pesado	
	CLC 1130	Papel pesado	
	CLC 1150	Papel pesado	
	CLC 1160	Papel pesado	
	CLC 1180	Papel pesado	
	Konica Minolta	MagiColor 2	Acetato
QMS 2200		Etiqueta	
QMS 6100 DL		Papel pesado	
Nashuatec	DSC 328	Papel pesado	
Ricoh	Aficio 2228C	Papel pesado	
Tally	8204	Acetato	
	8006e	Papel pesado	
Toshiba	eStudio 211c	Grueso 2	
	eStudio 311c	Grueso 2	
Xerox	DC 12	Papel pesado	
	DC 50	Papel pesado	
Xante	600	Papel pesado	
	1200 PRO	Papel pesado	