



### Instrucciones de Impresión

Instrucciones para imprimir Textiles  
Claros con FOREVER Five Star

Vicuña # 60, Col. R. Zacatenco  
07360 México D.F.  
Tel:+ (55) 5586-6896 /55865727  
Mail: asesoria@foreveramerica.com.mx



LISTA DE IMPRESORAS COMPATIBLES  
CON FOREVER FIVE STAR

Vicuña # 60, Col. R. Zacatenco  
07360 México D.F.  
Tel:+ (55) 5586-6896 /55865727

Mail: asesoria@foreveramerica.com.mx

### Especificaciones para Copiadora e Impresoras Láser a Color

#### Especificaciones para Copiadora

- Activar Imagen Espejo
- Tipo de papel: observar lista de impresoras
- Alimentación de papel: bandeja ó manual

#### Especificaciones para Impresora

- Activar Imagen Espejo, en el diseño
- Tipo de papel: observar lista de impresoras
- Alimentación de papel: bandeja ó manual

#### Impresión del Motivo

- ▶ Colocar la prenda en el centro de la prensa.
- ▶ Colocar FOREVER Five Star sobre la camiseta con el motivo hacia abajo y cubrir con tela ó fieltro ó pellón.
- ▶ Cerrar la prensa y prensar durante 30 segundos.
- ▶ Abrir la prensa y después de esperar 3 segundos despegar FOREVER Five Star.
- ▶ No remover la prenda de la prensa en ningún momento antes de desprender el papel.
- ▶ A continuación, tirar la camiseta de los lados para que el motivo impreso obtenga suavidad.

### Especificaciones de prensa de Calor

	Prensas Neumáticas	Prensas Manuales
Presión		Máxima
Temperatura	200° C (390°F)	200° C (390°F)
Tiempo	30 segundos (30 PSI)	30 segundos
Fijación	3 Segundos	3 Segundos

Cualquier duda consútenos.



### Instrucciones de Impresión

Instrucciones para imprimir Mouse  
Pads con FOREVER Five Star

Vicuña # 60, Col. R. Zacatenco  
07360 México D.F.  
Tel:+ (55) 5586-6896 /55865727  
Mail: asesoria@foreveramerica.com.mx

### Especificaciones para Copiadora e Impresoras Láser a Color

#### Especificaciones para Copiadora

- Activar Imagen Espejo
- Tipo de papel: observar lista de impresoras
- Alimentación de papel: bandeja ó manual

#### Especificaciones para Impresoras

- Activar Imagen Espejo, en el diseño
- Tipo de papel: observar lista de impresoras
- Alimentación de papel: bandeja ó manual

#### Impresión del Motivo

- ▶ Colocar un papel siliconado en la prensa con el lado encerado hacia arriba.
- ▶ Colocar el mouse pad en el centro del papel siliconado.
- ▶ Colocar FOREVER Five Star sobre el mouse pad con el motivo hacia abajo.
- ▶ Cerrar la prensa y prensar por 3 segundos.
- ▶ Abrir la prensa y remover FOREVER Five Star inmediatamente.

### Especificaciones de prensa de Calor

	Prensas Neumáticas	Prensas Manuales
Presión	3-4 bar (30-50 PSI)	Mediana
Temperatura	200° C (390°F)	200° C (390°F)
Tiempo	3 segundos	3 segundos

CUALQUIER DUDA CONSÚTENOS Ó VISITE NUESTRA PÁGINA WEB  
[www.foreveramerica.com.mx](http://www.foreveramerica.com.mx)



LISTA DE IMPRESORAS COMPATIBLES  
CON FOREVER FIVE STAR

Vicuña # 60, Col. R. Zacatenco  
07360 México D.F.  
Tel:+ (55) 5586-6896 /55865727

Mail: asesoria@foreveramerica.com.mx

C = Cassette B = Bandeja Manual

Fusor de Aceite

Fusor de Calor

MARCA	C	B	FUSOR	MODELO	CONFIGURACIÓN
KONICA	✓	✗	△	MC 5450	Papel Pesado
MINOLTA	✓	✗	△	MC 5500/5600	Papel Grueso 1
	✓	✗	△	MC 7450/8650	Papel Pesado 1
	✓	✗	△	QMS 2200	Etiqueta
	✓	✗	△	QMS 2300 DL	Stock Grueso
	✓	✗	△	QMS 2350	Stock Grueso
	✓	✗	△	QMS 2400W	Etiqueta
	✓	✗	△	QMS 3100	Etiqueta
	✓	✗	△	QMS 6100 DL	Papel Pesado
KYOCERA	✓	✗	△	FS-C5020N	Papel Especial 1
	✓	✗	△	KM C2030/C2520	Papel Normal
	✓	✗	△	KM C2230	Papel Normal
	✓	✗	△	KM C2525 E	Papel Grueso/Pesado 1
	✓	✗	△	KM C3225	Papel Grueso/Pesado 1
	✓	✗	△	KM C3130	Papel Normal
	✓	✗	△	KM C3232 E	Papel Grueso/Pesado 1
	✓	✗	△	KM C4035 E	Papel Grueso/Pesado 1
LAINER	✓	✗	△	LC 155	Papel Grueso
	✓	✗	△	LD 160 C	Papel Grueso
	✓	✗	△	LD 328 C	Papel Grueso
	✓	✗	△	LD 335 C/345C	Papel Grueso
	✓	✗	△	LD 425C/430C	Papel Grueso Medio
LEXMARK	✓	✗	△	C 912	Papel Pesado
NASHUATEC	✓	✗	△	C 7435	Grueso 1
	✓	✗	△	CS 555	Grueso 1
	✓	✗	△	DSC 328/332	Papel Pesado
	✓	✗	△	DSC 428/435C	Etiqueta
	✓	✗	△	DSC 445/460	Etiqueta
	✓	✗	△	MPC 2000	Grueso 1
	✓	✗	△	MPC 2500 AD	Grueso 1
	✓	✗	△	MPC 2500 e	Grueso 1
	✓	✗	△	MPC 3000	Grueso 1
	✓	✗	△	MPC 3500	Grueso 1
	✓	✗	△	MPC 4500	Grueso 1
	✓	✗	△	SPC 420 DN	Etiqueta
	✓	✗	△	SPC 811 DN	Etiqueta
OCE	✓	✗	△	2222 C/2822C	Papel Grueso 1
CANON	✓	✗	△	3622C	Papel Grueso 1
	✓	✗	△	4522 / 5522 C	Papel Grueso 1
	✓	✗	△	6522 C	Papel Grueso 1
	✓	✗	△	CS 180C	Papel Normal
OKI DATA	✓	✗	△	C510 - C530	Etiqueta
	✓	✗	△	C610 - C630	Etiqueta
	✓	✗	△	C710 - C730	Etiqueta
	✓	✗	△	C 801	Etiqueta
	✓	✗	△	C810 - C830	Etiqueta
	✓	✗	△	C 3100 / 3200	Etiqueta
	✓	✗	△	C 3300 / 3400	Brillante
	✓	✗	△	C 3520 / 3530	Brilliantez

MARCA	C	B	FUSOR	MODELO	CONFIGURACIÓN
OKI DATA	✗	✓	△	C 3600	Brillante
	✗	✓	△	C 3640	Etiqueta
	✗	✓	△	C 5200	Etiqueta
	✗	✓	△	C 5540 / C 5700	Papel Brillante
	✗	✓	△	C 5550 - 5750	Papel Brillante
	✗	✓	△	C 5600 - 5900	Etiqueta 2
	✗	✓	△	C 5850 - 5950	Papel Brillante
	✗	✓	△	C 8600 - 8900	Etiqueta 2
	✗	✓	△	C 9300 - 9500	Etiqueta
	✗	✓	△	C 9600	Etiqueta
	✗	✓	△	C 9800 - 9850	Etiqueta
	✗	✓	△	C 5200 / C 5500	Etiqueta
RICOH	✗	✓	△	Aficio 2232C	Papel Pesado
	✗	✓	△	Aficio 2238C	Papel Pesado
	✗	✓	△	Aficio 2228C	Papel Pesado
	✗	✓	△	Aficio 3228C	Papel Grueso
	✗	✓	△	Aficio 3235C	Papel Grueso
	✗	✓	△	Aficio 3245C	Papel Grueso
	✗	✓	△	Aficio AP 3800C	Etiqueta
	✗	✓	△	Aficio C5560	Papel Grueso 1
	✗	✓	△	Aficio C7435	Grueso 1
	✗	✓	△	Aficio CL 811	Grueso 3
	✗	✓	△	Aficio CL 4000DN	Grueso 1
	✗	✓	△	Aficio CL 7100	Papel Grueso
	✗	✓	△	Aficio DSC 428	Etiqueta
	✗	✓	△	Aficio MP C2050	Grueso 1
	✗	✓	△	Aficio MP C2030	Grueso 1
	✗	✓	△	Aficio MP C2500	Grueso 1
	✗	✓	△	Aficio MP C2530	Grueso 1
	✗	✓	△	Aficio MP C2800	Grueso 1
	✗	✓	△	Aficio MP C3000	Grueso 1
	✗	✓	△	Aficio MP C3300	Grueso 1
	✗	✓	△	Aficio MP C3500	Grueso 1
	✗	✓	△	Aficio MP C4000	Grueso 1
	✗	✓	△	Aficio MP C4500	Grueso 1
	✗	✓	△	Aficio MP C5000	Grueso 1
	✗	✓	△	Aficio SP C220	Bond
	✗	✓	△	Aficio SP C411	Etiqueta
	✗	✓	△	Aficio SP C420DN	Etiqueta
	✗	✓	△	Aficio SP C811DN	Grueso 1
	✗	✓	△	Aficio SP C 820	Papel Grueso 1
	✗	✓	△	Aficio SP C821	Papel Grueso 1
	✗	✓	△	Aficio SP C822	Papel Grueso 1
	✗	✓	△	C 7435 n	Papel Grueso
	✗	✓	△	C 5555	Papel Grueso
REX	✗	✓	△	DSC 328 / 332	Papel Normal
ROTARY	✗	✓	△	DSC 428	Papel Grueso
	✗	✓	△	DSC 435	Papel Grueso
	✗	✓	△	DSC 445	Papel Grueso

MARCA	C	B	FUSOR	MODELO	CONFIGURACIÓN
REX	✗	✓	△	DSC 460	Papel Grueso 1
ROTARY	✗	✓	△	MPC 2500	Papel Grueso Medio
	✗	✓	△	MPC 3000	Papel Grueso Medio
SAVIN	✗	✓	△	C 3528 / 2824	Papel Grueso
(RICOH)	✗	✓	△	C 4535	Papel Grueso
	✗	✓	△	C 6045	Papel Grueso 1
SEIKO /	✗	✓	△	IPC 3535	Papel Grueso
INFOTECH	✗	✓	△	ISC 3030 / 2525	Papel Grueso Medio
	✗	✓	△	ISC 3545 / 2428	Papel Grueso
	✗	✓	△	ISC 2835	Papel Grueso
SHARP	✗	✓	△	AR-C 172M	Papel Pesado
	✗	✓	△	AR-C 262M	Papel Pesado
	✗	✓	△	AR-C 330	Papel Pesado 1
	✗	✓	△	MX 2300N	Papel Pesado
TALLY	✗	✓	△	8004 / 8104	Etiqueta
	✗	✓	△	8006 e	Papel Pesado
	✗	✓	△	8026	Papel Normal Pesado
	✗	✓	△	8024	Transparencia
TOSHIBA	✗	✓	△	eStudio 210C	Grueso 2
	✗	✓	△	eStudio 211C	Grueso 2
	✗	✓	△	eStudio 310C	Grueso 2
	✗	✓	△	eStudio 311C	Grueso 2
	✗	✓	△	eStudio 2100C	Grueso 2
	✗	✓	△	eStudio 2500C	Grueso 2
	✗	✓	△	eStudio 3100C	Grueso 2
	✗	✓	△	eStudio 3500C	Grueso 2
	✗	✓	△	eStudio 3510C	Grueso 2
	✗	✓	△	eStudio 3511C	Grueso 2
	✗	✓	△	eStudio 4500C	Grueso 1
	✗	✓	△	eStudio 4510C	Grueso 2
	✗	✓	△	eStudio 4511C	Grueso 2
	✗	✓	△	eStudio 5500C	Grueso 2
XANTE	✗	✓	△	600 Pro	Papel Pesado
	✗	✓	△	1200 Pro	Papel Pesado
	✗	✓	△	Ilumina	Etiqueta
XEROX	✗	✓	△	700	Etiqueta 151-176
	✗	✓	△	COLOR	Papel Pesado
	✗	✓	△	DC 12	Papel Pesado
	✗	✓	△	DC 40	Papel Pesado
	✗	✓	△	DC 50	Papel Pesado
	✗	✓	△	DC 240/250	Papel Pesado 1
	✗	✓	△	DC 242/252/260	Papel Pesado 1
	✗	✓	△	DC 1250	Papel Pesado
	✗	✓	△	DC 1632	Papel Pesado
	✗	✓	△	DC 2240	Papel Pesado
	✗	✓	△	DC 3535	Papel Normal
	✗	✓	△	DC 5000	Papel Pesado 106-135
	✗	✓	△	DC 5252	Papel Pesado 106-135

MARCA	C	B	FUSOR	MODELO	CONFIGURACIÓN
XEROX	✗	✓	△	DC 5750	Papel Pesado 106-135
	✗	✓	△	DC 6060	Papel Pesado 106-135
	✗	✓	△	DC 7000	Papel Pesado 106-135
	✗	✓	△	DC 8000	Papel Pesado 106-135
	✗	✓	△	Phaser 7750	Papel Delgado/Normal
	✗	✓	△	Phaser 6100	Bond
	✗	✓	△	Phaser 6121MPF	Papel Normal
	✗	✓	△	Phaser 6125/6130	Papel Normal
	✗	✓	△	Paser 6140	Papel Normal
	✗	✓	△	Phaser 6180/6250	Cartulina Gruesa
	✗	✓	△	Phaser 6280	Cartulina Gruesa
	✗	✓	△	Phaser 6300	Papel Normal
	✗	✓	△	Phaser 6350	Papel Normal
	✗	✓	△	Phaser 7300	Papel Delgado
	✗	✓	△	Phaser 7400	Papel Delgado
	✗	✓	△	WC 7655	Papel Pesado
	✗	✓	△	WC 7665	Papel Pesado
	✗	✓	△	WC 7675	Papel Pesado
	✗	✓	△	WC C226	Papel Pesado
	✗	✓	△	WC C2128	Etiqueta
	✗	✓	△	WC C2636	Etiqueta
	✗	✓	△	WC 3545	Etiqueta
	✗	✓	△	WC M24	Papel Normal/Pesado 169g
	✗	✓	△	WC 7120	Papel Pesado
	✗	✓	△	WC 7232	Papel Pesado
	✗	✓	△	WC 7242	Papel Pesado
	✗	✓	△	WC Pro 3545	Etiqueta

CUALQUIER DUDA CONSÚTENOS Ó VISITE NUESTRA PÁGINA WEB  
[www.foreveramerica.com.mx](http://www.foreveramerica.com.mx)