



»»» **Instrucciones de Impresión**

¡IMPORTANTE!

Solamente para impresoras solvente y offset con tintas Solvente, Solvente Light, Mild Solvente, Eco-Solvente. Calor máximo de impresión 35°C

MODO DE IMAGEN: Imagen espejo

Calibración recomendada por ROLAND Versa CAMM Series=SP-M: Matte PET, High Quality (720 x 1440)

»»» **Instrucciones de Transferencia**

Sin Peyon

	Plancha Neumática	Plancha Manual
Presión	5 bar (70 PSI)	Máxima
Temperatura	200°C (390°F)	200°C (390°F)
Tiempo	15 seg.	20 seg.
Fijación	Retirar en caliente	Retirar en caliente

Con Peyon

	Plancha Neumática	Plancha Manual
Presión	5 bar (70 PSI)	Máxima
Temperatura	200°C (390°F)	200°C (390°F)
Tiempo	30 seg.	40 seg.
Fijación	Retirar en caliente	Retirar en caliente

»»» **Instrucciones de Planchado**

Sin Peyon

- Colocar la prenda en la plancha.
- Colocar FOREVER Solvent-Transparent sobre la camisa.
- Prensar durante 15-20 segundos.
- Quitar el papel transfer inmediatamente, bajo ninguna circunstancia quite la camiseta de la plancha antes de que el papel transfer se haya despegado.
- Para un tacto más suave estire la prenda a lo ancho.

Con Peyon

- Colocar la prenda en la plancha.
- Colocar FOREVER Solvent-Transparent sobre la camisa y cubrir todo con el Peyon.
- Prensar durante 30 -40 segundos.
- Quitar el papel transfer inmediatamente, bajo ninguna circunstancia quite la camiseta de la plancha antes de que el papel transfer se haya despegado.
- Para un tacto más suave estire la prenda a lo ancho.

NOTA: Utilice el teflon para evitar un color amarillento en la prenda cuando se plancha, se puede sustituir con un pedazo de tela ó con una tela de Teflon.

»»» **LAVADO**

- **Hasta 60° C (Ciclo de lavado frío)**

»»» **PLANCHADO**

- **Cuando se planche no pase la plancha sobre el transfer, ó coloque un papel soliconado**