



Instrucciones de Impresión

Instrucciones para imprimir Rompecabezas con FOREVER Variofilm

Vicuña # 60, Col. R. Zacatenco 07360 México D.F. Tel:+ (55) 5586-6896 /55865727 Mail: asesoria@foreveramerica.com.mx



Instrucciones de Impresión

Instrucciones para imprimir Seda con FOREVER Variofilm

Vicuña # 60, Col. R. Zacatenco 07360 México D.F. Tel:+ (55) 5586-6896 /55865727 Mail: asesoria@foreveramerica.com.mx

Especificaciones para Copiadoras e Impresoras Láser a Color

- Especificaciones para Copiadora
- Activar Imagen Espejo
- Tipo de papel: observar lista de impresoras
- Alimentación de papel: bandeja ó manual

- Especificaciones para Copiadora
- Activar Imagen Espejo, en el diseño
- Tipo de papel: observar lista de impresoras
- Alimentación de papel: bandeja ó manual

Especificaciones para Copiadoras e Impresoras Láser a Color

- Especificaciones para Copiadora
- Activar Imagen Espejo
- Tipo de papel: observar lista de impresoras
- Alimentación de papel: bandeja ó manual

- Especificaciones para Copiadora
- Activar Imagen Espejo, en el diseño
- Tipo de papel: observar lista de impresoras
- Alimentación de papel: bandeja ó manual

Table with columns: Presión, Temperatura, Tiempo for Prensas Neumáticas and Prensas Manuales. Includes equipment requirements like 'Pad de silicón Universal'.

Impresión del Motivo

- Precalentar el rompecabezas 3 segundos y removerlo de la prensa.
► Precalentar el pad de silicón de FOREVER de 5 a 10 segundos y removerlo de la prensa.
► Colocar una hoja de papel siliconado Antistick en la prensa con el lado encerado hacia arriba y encima el rompecabezas.
► Despegar la base del papel FOREVER Variofilm y colocar FOREVER Variofilm con el motivo hacia abajo sobre el rompecabezas.
► Cubrir con un papel siliconado con el lado encerado hacia abajo.
► Colocar el pad de silicón de FOREVER con el lado caliente hacia abajo y presionar (tiempo indicado en Tiempo de Impresión).
► Abrir la prensa, retirar el pad de silicón y el rompecabezas. Cuando el rompecabezas este totalmente frío, despegar FOREVER Variofilm.

Table with columns: Presión, Temperatura, Tiempo for Prensas Neumáticas and Prensas Manuales. Includes equipment requirements like 'Papel Siliconado ó Antistick'.

Impresión del Motivo

- Colocar un papel siliconado limpio y con el lado encerado hacia arriba en la prensa y encima colocar la seda.
► Despegar el papel de FOREVER Variofilm y colocar FOREVER Variofilm sobre la seda con el motivo hacia abajo.
► Presionar por 2 segundos.
► Cuando la seda este fría, despegar FOREVER Variofilm.

Cualquier duda consúltenos.



Instrucciones de Impresión

Instrucciones para imprimir Carpetas de Chromoloux con FOREVER Variofilm

Vicuña # 60, Col. R. Zacatenco 07360 México D.F. Tel:+ (55) 5586-6896 /55865727 Mail: asesoria@foreveramerica.com.mx



Instrucciones de Impresión

Instrucciones para imprimir Madera con FOREVER Variofilm

Vicuña # 60, Col. R. Zacatenco 07360 México D.F. Tel:+ (55) 5586-6896 /55865727 Mail: asesoria@foreveramerica.com.mx

Especificaciones para Copiadoras e Impresoras Láser a Color

- Especificaciones para Copiadora
- Activar Imagen Espejo
- Tipo de papel: observar lista de impresoras
- Alimentación de papel: bandeja ó manual

- Especificaciones para Copiadora
- Activar Imagen Espejo, en el diseño
- Tipo de papel: observar lista de impresoras
- Alimentación de papel: bandeja ó manual

Especificaciones para Copiadora e Impresoras Láser a Color

- Especificaciones para Copiadora
- Activar Imagen Espejo
- Tipo de papel: observar lista de impresoras
- Alimentación de papel: bandeja ó manual

- Especificaciones para Copiadora
- Activar Imagen Espejo, en el diseño
- Tipo de papel: observar lista de impresoras
- Alimentación de papel: bandeja ó manual

Table with columns: Presión, Temperatura, Tiempo for Prensas Neumáticas and Prensas Manuales. Includes equipment requirements like 'Pad de silicón Universal'.

Impresión del Motivo

- Precalentar el pad de silicón de FOREVER de 5 a 10 segundos y remover de la prensa.
► Colocar la carpeta de chromolux sobre la prensa, cubrir con el pad de silicón de FOREVER con el lado caliente hacia abajo y presionar de 3 a 5 segundos para eliminar humedad.
► Despegar el papel de FOREVER Variofilm y colocar FOREVER Variofilm con el motivo hacia abajo sobre la carpeta de chromolux. Cubrir con un papel siliconado Antistick con el lado encerado hacia abajo.
► Colocar el pad de silicón de FOREVER con el lado caliente hacia abajo y presionar (tiempo indicado en Tiempo de Impresión).
► Abrir la prensa, remover el pad de silicón y la carpeta de chromolux. Cuando la carpeta de chromolux este totalmente fría, despegar FOREVER Variofilm.

Table with columns: Presión, Temperatura, Tiempo for Prensas Neumáticas and Prensas Manuales. Includes equipment requirements like 'Pad de silicón Universal de FOREVER'.

Impresión del Motivo

- Precalentar el pad de silicón de FOREVER de 5 a 10 segundos y remover de la prensa.
► Colocar la madera en la prensa, cubrir con el pad de silicón de FOREVER con el lado caliente hacia abajo y presionar por 5 segundos para eliminar humedad.
► Despegar la base del papel FOREVER Variofilm y colocar Forever Variofilm con el motivo hacia abajo sobre la madera. Cubrir con un papel siliconado con el lado encerado hacia abajo.
► Colocar el pad de silicón de FOREVER con el lado caliente hacia abajo y presionar por 60 segundos.
► Abrir la prensa, remover el pad de silicón y la madera. Cuando la madera a este totalmente fría, despegar FOREVER Variofilm.

CUALQUIER DUDA CONSÚLTENOS Ó VISITE NUESTRA PÁGINA WEB www.foreveramerica.com.mx



LISTA DE IMPRESORAS COMPATIBLES CON FOREVER VARIOFILM

Vicuña # 60, Col. R. Zacatenco 07360 México D.F. Tel:+ (55) 5586-6896 /55865727 Mail: asesoria@foreveramerica.com.mx

C = Cassette B = Bandeja Manual FUSOR = Fusor de Aceite FUSOR DE CALOR = Fusor de Calor

Large table listing compatible printer models from various brands (Brother, Canon, Dell, etc.) with columns for Marca, Configuración, and Fusor. Includes compatibility icons for C, B, FUSOR, and FUSOR DE CALOR.

CUALQUIER DUDA CONSÚLTENOS Ó VISITE NUESTRA PÁGINA WEB www.foreveramerica.com.mx